



Umreifungskopf in Umreifungsposition.



Umreifungskopf in Warteposition. Das Paket kann transportiert werden.

#### ECKDATEN

Produkt:      Betondachstei-  
                  ne

Paket:         Kleinpakete in  
                  Längstransport

Anforderung: Längsumrei-  
                  fung der Klein-  
                  pakete

hohe Leistung

#### LÖSUNG

Maschine:    08S/TR14

Umsetzung:  2005

#### Zusatzinfo:

In Standardposition gibt die Bandführung die Transportrichtung frei, das heißt, das Paket kann ein- und aus-transportiert werden.

Zur Umreifung dreht sich der Kopf samt Bandführung in Transportrichtung und führt die Umreifung durch.

Anschließend dreht sich die Anlage zurück und gibt die Transportrichtung frei.