



Umreifungskopf in Umreifungsposition.



Umreifungskopf in Warteposition. Das Paket kann transportiert werden.

#### ECKDATEN

Produkt: Betondachsteine

Paket: Kleinpakete in Längstransport

Anforderung: Längsumreifung der Kleinpakete

hohe Leistung

#### LÖSUNG

Maschine: 08S/TR14

Umsetzung: 2005

#### Zusatzinfo:

In Standardposition gibt die Bandführung die Transportrichtung frei, das heißt, das Paket kann ein- und austransportiert werden.

Zur Umreifung dreht sich der Kopf samt Bandführung in Transportrichtung und führt die Umreifung durch.

Anschließend dreht sich die Anlage zurück und gibt die Transportrichtung frei.